



Hoofdbescherming, een hoofdzaak



Een veiligheidshelm moet voldoen aan NEN-EN 397: "Industriële veiligheidshelmen". Tevens dienen veiligheidshelmen te zijn voorzien van een CE-markering. De meeste veiligheidshelmen mogen maximaal 3 jaar worden gebruikt. Er zijn ook helmen die langer dan drie jaar gebruikt mogen worden, deze helmen zijn zwaarder uitgevoerd.

Doordat een veiligheidshelm over een verend binnenwerk beschikt kan het een klap opvangen. In situaties waar kans bestaat op vallende of rondvliegende voorwerpen en daar waar de kans bestaat dat het hoofd bekneld of beschadigd raakt is een veiligheidshelm verplicht. Daarnaast is een veiligheidshelm verplicht daar waar dat aangegeven is met een blauw bord met witte helm.

Houdbaarheidsdatum

De fabrikant is verplicht de productiedatum in de helm aan te geven. Zo kan men de maximale gebruiksduur vast stellen.

Gebruiksduur per soort helm

- * Met glasvezel verstekt polyester helm; 10 jaar
- * Polycarbonaat helm; 10 jaar
- * Polytheen helm; 3 jaar
- * Textielfenol helm; 10 jaar

Onderhoud en gebruik

- * Controleer of de 'houdbaarheidsdatum' van de helm niet is overschreden
- * Controleer voor het gebruik het verende binnenwerk en de buitenkant van de helm.
- * Stel het binnenwerk goed af.
- * Vervang de helm als het een klap heeft gehad of is gevallen.
- * Als de helm niet wordt gebruikt leg hem dan niet op een plek waar veel zon is. Dus ook niet op de hoedenplank van een personen auto.

Indien gewenst kan met de bedrijfsnaam, persoonsnaam en dergelijke op de helm aanbrengen. Dit mag echter uitsluitend met speciale stickers en merkstiften die de goede werking van de helm niet aantasten.

